

TERMOVKA KAMBUKKA® RENO

NAVODILA ZA UPORABO

Pimerna za hladne in tople napitke.

Za tople napitke glej graf 1, za hladne napitke glej graf 2.

Vse KAMBUKKA® termovke so natančno testirane polno napolnjene pri nespremenjenih temperaturah in pogojih.

1. Ne napolni termovke čez navoj, kar je nekaj cm pod robom.
2. Preveri, da je pokrov dobro zatesnjen na telo termovke.
3. Ni za uporabo v mikrovalovni pečici in zamrzovalniku.

Pokrov je univerzalen in ustreza vsem KAMBUKKA® stekleničkam. Vsi KAMBUKKA® pokrovi so zamenljivi med seboj, vseeno pa priporočamo uporabo originalnega pokrova.

NAVODILA ZA ČIŠČENJE

Pred prvo uporabo vse dele operi z detergentom za posodo.


Telo termovke potrebuje nežen dotik - obvezno ročno pranje z detergentom ter mehko gobico ali krpo.

Pokrov lahko opereš v pomivalnem stroju, v zgornji košari.


Shranjуй vedno odprto, brez pokrova.

Za rezervni del - pokrov, kontaktiraj uvoznika D2S Trgovina d.o.o., info@sportna-oblacila.si





GRAPH 1: HOURS HOT



GRAPH 2: HOURS COLD

